

7B22・7B32・7B37・7B42 クイックマニュアル

はじめにお読みください

このたびは、弊社ウオッチをお買いあげいただき、誠にありがとうございました。
ご使用前に「クイックマニュアル」および「取扱説明書」をお読みいただき、正しくお使いください。

セイコーウオッチ株式会社

全国共通フリーダイヤル 0120-612-911

お客様相談室

〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3-1-1 国際ビル

〒550-0013 大阪市西区新町 1-4-24

大阪四ツ橋新町ビルディング


セイコーウオッチ株式会社

本社 〒105-8467 東京都港区虎ノ門 2-8-10
http://www.seiko-watch.co.jp/

① ご使用の前に 取扱説明書 P.12 ~ P.13

① エネルギー残量を確認する


秒針の動きを確認して、エネルギーが不足しているときは充電をしてください。



※ 十分な充電後に1秒運針にならないとき → こんなときは「充電」 P.66

② 時刻・日付を確認する


※ この時計は、リゅうずを回しても針が動きません。
時刻を修正するときは、下記のページを参照く
ださい。




※ 受信に成功しても時刻・日付が合わないとき → こんなときは：時刻、針のずれ P.68、日付のずれ P.70

② 充電のしかた 取扱説明書 P.28

文字板に光をあてて充電してください。



快適にご使用いただくため
に、十分な充電をすること
を心がけましょう。



時計を身に着けているときに服の袖などで隠れて
しまう場合、光のあたりにくい環境での継続的な
使用や保管などが続く場合は、充電不足による電
池切れが起こる可能性が高くなります。



※ 充電の際は、時計が高温にならないようご注意ください。(作動温度範囲は-10℃～+60℃です。)
※ 使いはじめ、または充電不足で停止していた時計を駆動させるときは、
右の表をめやすに十分な充電を心がけてください。

④ 電波を受信して時刻・日付を合わせる 取扱説明書 P.15

この時計は、決まった時間に自動的に電波を受信して、時刻・日付を合わせます。

■ 自動受信

午前2時と午前4時に行われます。

※ 午前2時に受信に成功した場合、午前4時の受信を行いません。

受信のときは時計を、電波を受信しやすい
場所に置き、動かさないようにします。

■ 強制受信

受信しにくい環境などで、自動受信ができないときは、
いつでも任意に電波を受信させることができます。

→ 強制受信のしかた P.54 ~ P.55

※ 東京(日本)以外の地域に時差を設定すると、電波受信の機能ははたらきません。

時差の設定を確認してください。→ ⑩ 時差を設定する

※ 受信の成否は受信環境によって左右されます。→ ⑥ 受信環境について

※ 受信範囲の外では電波の受信はできません。→ ⑤ 受信範囲のめやす

※ 受信に成功しても時刻・日付が合わないとき → こんなときは：時刻、針のずれ P.68、日付のずれ P.70

③ 充電にかかる時間のめやす 取扱説明書 P.29

下記の時間をめやすに、充電を行ってください。

照度 lx (ルクス)	光源	環境 (めやす)	フル充電まで	確実に1秒運針に なるまで ★	1日ぶん 動かすには
500	白熱球	60W 60cm	—	—	5時間
700	蛍光灯	一般オフィス内	—	—	3時間
1000	蛍光灯	30W 70cm	—	120時間	2時間
3000	蛍光灯	30W 20cm	90時間	30時間	30分
5000	蛍光灯	30W 12cm	70時間	24時間	24分
1万	蛍光灯	30W 5cm	25時間	8時間	9分
	太陽光	くもり			
10万	太陽光	快晴(夏の直射日光下)	8時間	2時間	3分


★ この数値は、止まっていた時計に光をあて【確実に1秒運針になるまで】に必要な、充電所要時間のめやすです。
この時間まで充電しなくても1秒運針になりますが、その状態ですぐに【2秒運針】になる場合があります。
この時間をめやすに充電してください。

※ 充電に必要な時間は、モデルによって若干異なります。

※ 運針について → ① ご使用の前に ① エネルギー残量を確認する

⑤ 受信範囲のめやす 取扱説明書 P.16

送信所からの受信範囲のめやすは、約1,000kmです。
(各送信所を中心に半径1,000km)



NICT (情報通信研究機構)
により運用されています。

福島: 40 kHz
おたかどや山 標準電波送信所

九州: 60 kHz
はがね山 標準電波送信所

※ 受信範囲のめやす内でも、条件(天候・地形・建造物・方角などの影響)により、
受信できない場合があります。→ ⑥ 受信環境について

6 受信環境について 取扱説明書 P.17 ~ P.18

■ 受信しやすくするために




受信のときは、窓際などの電波を受信しやすい場所に置いてください。

安定した状態で電波を受信するために
受信中は、時計の向きを変えたり
傾けたりなどせずに
静止した状態にしてください。

※ 静止していない状態では電波の受信はできません。

■ 受信しにくい環境



・テレビ、冷蔵庫、エアコン
など家庭電化製品の近く
・携帯電話、パソコン、FAX
など OA 機器の近く
・スチール机などの金属製の
家具の上や近く


受信のときは、このような
場所を避けてください。



・ビルの中、ビルの谷間や地下



・工事現場、交通量の多い場所など、
電波障害の起こるころ



・高圧線やテレビ塔、
電車の架線の近く



・乗り物の中（自動車、電車、
飛行機など）

7 受信ができているか確認する（受信結果表示について） 取扱説明書 P.20 ~ P.21


最後に受信した結果（成否）を 5 秒間表示します。

① ボタン A を 1 回押して、離す



※ 5 秒経過、または途中でボタン A を押すと、時刻表示に戻ります。

② 秒針が受信結果を示す



8 時差修正機能とは 取扱説明書 P.22 ~ P.23

■ 時差修正機能の特長

・日本を基準にして、海外の時刻に合わせます。


1 時間単位で海外の時刻に合わせることができます。世界のほとんどの地域は、1 時間単位の時差になっています。日本からみた世界各地の時差は【-20 時間から +4 時間】です。

・時差を設定すると、 自動で目的地の時刻を表示します。

時差修正機能のモードでは、秒針の位置が時差を表わします。秒針をめやすにボタンを操作して、時差を設定しましょう。

・時差の設定により、電波の受信局を選択します。

東京（日本）以外に時差を設定すると、電波受信の機能ははたらきません。



9 世界の主な地域の時差一覧 取扱説明書 P.26

東京以外のタイムゾーンに時差を設定すると、電波受信の機能ははたらきません。

時差設定 秒針位置	日本からの 時 差	代表都市名（タイムゾーン）
51 秒	-9 時間	★ロンドン / UTC
52 秒	-8 時間	★パリ / ベルリン
53 秒	-7 時間	★カイロ
54 秒	-6 時間	ジッダ
55 秒	-5 時間	ドバイ
56 秒	-4 時間	カラチ
57 秒	-3 時間	ダッカ
58 秒	-2 時間	バンコク
59 秒	-1 時間	香港
0 秒	± 0 時間	東京（日本）
1 秒	+1 時間	★シドニー
2 秒	+2 時間	ヌーメア
3 秒	+3 時間	★ウェリントン
4 秒	+4 時間	（ウェリントンの DST）

時差設定 秒針位置	日本からの 時 差	代表都市名（タイムゾーン）
51 秒	-9 時間	★ロンドン / UTC
50 秒	-10 時間	★アズレス諸島
49 秒	-11 時間	（リオデジャネイロの DST）
48 秒	-12 時間	★リオデジャネイロ
47 秒	-13 時間	★サンティアゴ
46 秒	-14 時間	★ニューヨーク
45 秒	-15 時間	★シカゴ
44 秒	-16 時間	★デンバー
43 秒	-17 時間	★ロサンゼルス
42 秒	-18 時間	★アンカレッジ
41 秒	-19 時間	ホノルル
40 秒	-20 時間	ミッドウェー島

★印の地域ではサマータイムが導入されています。
（07/11 月現在）

10 時差を設定する 取扱説明書 P.24 ~ P.25

① ボタン B を 1 回押して、離す


▶ 秒針が動いて、
時差修正のモードに入ります。

針が動いていない状態が
5 秒以上続くと、自動的に
時刻表示に戻ります。
操作途中のときは①から
操作をやり直してください。

ボタン B
1 回押して
離す

※ ボタン B は先の細いもの
などを使って押してください。→ P.10

② ボタンを押して秒針を動かし 時差を設定する



時差を設定することで、電波の受信局を切り替えます。東京（日本）以外では、電波受信の機能ははたらきません。

▶ 秒針を動かして、時差を設定します。
秒針の 1 秒ぶんが、時差の 1 時間ぶんです。

日本で使うとき
0 秒位置に合わせます



針が動いていない状態が 5 秒以上続くと、自動的に
時刻表示に戻ります。操作途中のときは①から
操作をやり直してください。

その他の地域
で使うとき

世界の主な
地域の時差一覧
→ 9

③ 自動的にモードが終了

▶ 時分針の動きが止まると、
5 秒後に時差修正モード
が終了します。

日付が変わる場合は、
その後で日付が動きます。

※ 日付が動いている間は、
ボタン・りゅうずの操作は
できません。

※ 海外から日本に帰国するときは
時差を【0 秒位置：東京（日本）】
に設定してください。